STICK COL S.R.L.

Applicatori Stick HB-220

Prodotto, Sicurezza, Istruzioni per l'uso ed Avvertenze.

Prodotto

Denominazione commerciale
HB-220

Materiale fornito
Pistola per adesivo, attrezzo, ugello di ricambio, istruzioni per l'uso
Dimensioni 290 x 230 x 55 mm
Peso 600 g
Tensione di lavoro 220 - 240 V, 50 Hz
Potenza assorbita 220 W
Classe d'isolamento Classe I
Temperatura di lavoro 140 - 220°C, preimpostata a 180 - 190°C
Regolazione Regolatore di temperatura bimetallico
Adesivo Adesivi a caldo a forma di candela Ø 11,5 – 12 mm
Capacità di applicazione da 0,7 a 1,2 kg/h*
* in funzione della temperatura e viscosità dell'adesivo.

Sicurezza

Indicazioni generali
Impiegare la pistola per adesivo a caldo esclusivamente per l'applicazione di candele di adesivo di tipo commerciale secondo le indicazioni dei dati tecnici.
Adoperare la pistola per adesivo a caldo solo se si conoscono bene le modalità d'uso e i possibili pericoli. Osservare le norme antinfortunistiche nonché le disposizioni di sicurezza e le regole di medicina del lavoro del proprio paese.
In caso di cavo di rete danneggiato o staccato, estrarre immediatamente la spina dalla presa elettrica e non adoperare più l'apparecchio. Non staccare mai l'apparecchio dalla rete elettrica tirando il cavo.
Pericolo di ustioni! L'ugello (1) e l'adesivo a caldo fuso possono raggiungere una temperatura di oltre 200 °C. Evitare il contatto, indossare eventualmente guanti protettivi. Emissione di odori! Gli adesivi a caldo emettono vapori che possono disturbare l'olfatto. In caso di lavorazione non corretta, si possono verificare irritazioni delle mucose. Provvedere a una sufficiente ventilazione.

Indicazioni per un uso sicuro
Per evitare difetti ed errori di funzionamento, rispettare attentamente le seguenti indicazioni!
Allontanare dalla zona dell'ugello (1) gli oggetti combustibili o sensibili al calore. L'apparecchio caldo può essere deposto sulla staffa di appoggio (2). Non premere con violenza il grilletto (4). Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dall'acqua. Prevenzione di scosse elettriche. Rispettare le indicazioni del foglietto illustrativo degli adesivi a caldo. Prevenzione di errori di lavorazione.

Istruzioni per l'uso

Se l'apparecchio viene impiegato con l'ugello rivolto verso l'alto, si deve sempre fare attenzione al possibile gocciolamento, per evitare ustioni a persone e oggetti di lavoro. Prima di ogni intervento sull'apparecchio (manutenzione, pulizia), estrarre la spina . Dopo l'impiego, estrarre la spina e lasciare raffreddare.
Verificare sempre che l'apparecchio sia collegato a una presa elettrica dotata di messa a terra. Se si usa un cavo di prolunga, controllare che questo sia integro e dotato di conduttore di terra.

Messa in funzione
Inserire la spina (6) in una presa elettrica dotata di messa a terra e attivare l'apparecchio usando l'interruttore On/Off (5). La spia rossa dell'interruttore On/Off (5) si accende. L'apparecchio si riscalda immediatamente.
Se la candela di adesivo è già inserita, è possibile che fuoriesca dall'ugello dell'adesivo liquido; in questo caso appoggiare l'apparecchio su un supporto adatto. Lasciare che l'apparecchio si riscaldi per ca. 6 - 8 minuti (secondo il tipo di adesivo). Introdurre la candela di adesivo a caldo attraverso l'apertura sul lato posteriore dell'apparecchio fino al manicotto isolante nero (8).

Regolazioni di temperatura
L'apparecchio è regolato in fabbrica a 200°C. La temperatura può essere modificata con l'ausilio del giraviti fornito (9) agendo sul regolatore di temperatura (5). La temperatura viene aumentata ruotando la vite di regolazione in senso orario, diminuita ruotando in senso antiorario.

www.stickcol.com
info@stickcol.com

Sede:
Via del Lavoro, 42
Zona Industriale N. 5
41042 Spezzano di Fiorano (MO) IT

Contatti:
Tel: +39 0536843990
Fax: +39 0536845198
Skype: stickcol

Email:
info@stickcol.com
ordini@stickcol.com
amministrazione@pec.stickcol.com

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Stick Col s.r.l. di Fiorano (MO). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Stick Col s.r.l. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Applicatori Stick HB-220

Prodotto, Sicurezza, Istruzioni per l'uso ed Avvertenze.

Istruzioni per l'uso

Regolazioni sull'apparecchio
Per realizzare un dosaggio esatto ripetitivo si può usare il limitatore di corsa (7). Regolare con il limitatore di corsa (7) la quantità di adesivo desiderata.
Il limitatore di corsa può anche essere utilizzato per regolare in modo più comodo la posizione del grilletto (4).

Indicazioni per l'incollaggio
Le superfici da incollare devono essere a temperatura ambiente ed esenti da polvere, grasso e umidità. I pezzi contenenti cere, oli, plastificanti e impregnanti possono causare un distacco immediato o ritardato dell'incollaggio.
Applicare l'adesivo a caldo per punti o su un cordone continuo. I punti grandi di adesivo a caldo rimangono adesivi più a lungo di quelli piccoli. Congiungere immediatamente i pezzi per alcuni secondi. Un prelievo lento e continuo non causa un abbassamento della temperatura di lavorazione.

Pause / Fine del lavoro
Se non è richiesto adesivo a caldo per più di 20 - 25 minuti, si deve disattivare l'apparecchio mediante l'interruttore di rete (5).
L'adesivo a caldo può rimanere nell'apparecchio per essere fuso di nuovo in occasione di un nuovo impiego.

Sostituzione dell'ugello
Sono disponibili ugelli speciali per lavori speciali.
Per sostituire l'ugello l'apparecchio deve essere caldo ma staccato dalla rete elettrica.
Tenere fermo l'apparecchio usando guanti protettivi.
Svitare l'ugello (1) senza mai premere il grilletto.
Avvitare a mano l'ugello sostitutivo.

Riparazioni
Le riparazioni devono essere eseguite solo da elettricisti.
Per la propria sicurezza utilizzare il servizio sostituzioni, conveniente per tempo e per costo.

Accessori
Diversi ugelli sono disponibili per l'uso della pistola per adesivo a caldo. Chiedere informazioni al proprio rivenditore o a uno specialista.

Garanzia
Questo apparecchio è stato sviluppato e costruito in base allo stato più aggiornato della tecnologia. Forniamo al primo acquirente una garanzia corrispondente alle norme di legge per funzionamento, materiale e lavorazione. Viene esclusa la normale usura.
La garanzia decade se viene riscontrato un trattamento non corretto, violenza, riparazioni da parte di terzi e montaggio di ricambi non originali.

Avvertenze

La garanzia implica la riparazione o sostituzione a nostra scelta. Si esclude una garanzia al di fuori dal materiale fornito, poiché non possiamo influire in alcun modo sull'impiego corretto dell'apparecchio e sugli oggetti fissati.

Messa in funzione
Inserire la spina (6) in una presa elettrica dotata di messa a terra e attivare l'apparecchio usando l'interruttore On/Off (5). La spia rossa dell'interruttore On/Off (5) si accende. L'apparecchio si riscalda immediatamente.
Se la candela di adesivo è già inserita, è possibile che fuoriesca dall'ugello dell'adesivo liquido; in questo caso appoggiare l'apparecchio su un supporto adatto. Lasciare che l'apparecchio si riscaldi per ca. 6 - 8 minuti (secondo il tipo di adesivo). Introdurre la candela di adesivo a caldo attraverso l'apertura sul lato posteriore dell'apparecchio fino al manicotto isolante nero (8).

Regolazioni di temperatura
L'apparecchio è regolato in fabbrica a 200°C. La temperatura può essere modificata con l'ausilio del giraviti fornito (9) agendo sul regolatore di temperatura (5). La temperatura viene aumentata ruotando la vite di regolazione in senso orario, diminuita ruotando in senso antiorario.

Regolazioni sull'apparecchio
Per realizzare un dosaggio esatto ripetitivo si può usare il limitatore di corsa (7). Regolare con il limitatore di corsa (7) la quantità di adesivo desiderata.
Il limitatore di corsa può anche essere utilizzato per regolare in modo più comodo la posizione del grilletto (4).

Indicazioni per l'incollaggio
Le superfici da incollare devono essere a temperatura ambiente ed esenti da polvere, grasso e umidità. I pezzi contenenti cere, oli, plastificanti e impregnanti possono causare un distacco immediato o ritardato dell'incollaggio.
Applicare l'adesivo a caldo per punti o su un cordone continuo. I punti grandi di adesivo a caldo rimangono adesivi più a lungo di quelli piccoli. Congiungere immediatamente i pezzi per alcuni secondi. Un prelievo lento e continuo non causa un abbassamento della temperatura di lavorazione.

www.stickcol.com
info@stickcol.com

Sede:
Via del Lavoro, 42
Zona Industriale N. 5
41042 Spezzano di Fiorano (MO) IT

Contatti:
Tel: +39 0536843990
Fax: +39 0536845198
Skype: stickcol

Email:
info@stickcol.com
ordini@stickcol.com
amministrazione@pec.stickcol.com

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Stick Col s.r.l. di Fiorano (MO). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Stick Col s.r.l. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.